

MTC Start

Руководство
пользователя



MTC


Содержание

Установка SIM карты	1
Зарядка аккумулятора телефона.....	1
Ваш телефон	2
Клавиша навигации	3
Значки на экране	5
Использование фонарика	5
Использование функции меню.....	6
Код телефона	6
Автоматическое переключение профилей.....	7
Блокировка клавиатуры	7
Вызов	7
Ответ на входящий вызов.....	8
Опции во время вызова	8
Ввод текста	9
Отправка коротких сообщений SMS	9
Создание контакта	9
FM Радио.....	9
Важная информация и меры предосторожности	11

Установка SIM карты

Перед началом использования телефона необходимо установить SIM карту в телефон.


Следуйте инструкции как показано на рисунке ниже: откройте крышку телефона, установите SIM карту, установите аккумулятор, закройте крышку телефона.



1. Откройте крышку телефона
2. Установите SIM карту
3. Установите аккумулятор и закройте крышку телефона

Зарядка аккумулятора телефона

Аккумулятор телефона может быть использован сразу после распаковки телефона. Аккумулятор телефона достигает своей максимальной емкости после 3-х полных циклов зарядки и разрядки.






- Во время зарядки Иконка аккумулятора изменяет своё значение, при полном заряде Иконка перестаёт двигаться.

Ваш телефон

На рисунке ниже изображено внешнее представление телефона.



1 Динамик

2 Экран

3 Клавиши навигации






Левая
верхняя
клавиша

5 Кнопка Ответа/Вызова

6 Клавиатура

7	Клавиша - *	8	Клавиша - #
9	Кнопка Включения/Выключения/Отбоя	10	Правая верхняя клавиша
11	Кнопка ОК	12	Разъём подключения зарядного устройства
13	Разъём подключения наушников	14	Фонарик

Клавиша навигации

 Клавиша навигации имеет 4 позиции: , ,  и .

Нажать ...


Для ...






- Позвонить или ответить на входящий вызов.
- В режиме ожидания для просмотра набранных номеров.



- Включить или выключить телефон (долгое нажатие в течение 5 секунд).
- Отбой входящего вызова или окончание текущего вызова.
- Возврат в режим ожидания, на главный экран.



Выбор опции в левом нижнем углу экрана.

Нажать ...	Для ...
	Выбор опции в правом нижнем углу экрана.
	<ul style="list-style-type: none"> • Открыть главное меню, в режиме ожидания. • Подтверждение выбора.
	<p>Для доступа к предустановленным командам с помощью клавиш навигации.</p> <p>Для настройки следуйте: Меню > Настройки > Телефон > Джойстик.</p>
0-9	<ul style="list-style-type: none"> • Ввод номера, символов, ввод текста. • Звонок в Голосовую почту (В режиме ожидания удерживать клавишу 1 в течении 3-х секунд). • Быстрый набор номера (В режиме ожидания удерживать клавишу 2-9 в течении 3-х секунд).
*	<ul style="list-style-type: none"> • Ввод *, +, или P при вводе номера телефона. • Активация/деактивация профиля Встреча (В режиме ожидания удерживать клавишу * в течении 3-х секунд).
#	<ul style="list-style-type: none"> • Ввод знака #. • Блокировка клавиатуры телефона (В режиме ожидания удерживать клавишу # в течении 3-х секунд). • Пометить или снять пометку при выборе нескольких элементов.


Значки на экране

Значок	Значение
	Уровень сигнала сети.
	Новое сообщение SMS.
	Память SMS переполнена.
	Сообщение Голосовой почты.
	Наушники подключены.
	Телефон работает в Роуминге.
	Функция переадресации активна.
	Будильник включён или активна функция переключения профилей.
	Клавиатура заблокирована.
	Уровень заряда аккумулятора.
	Общий
	Без звука
	Встреча
	На улице
	Мой профиль

Использование фонарика

Для включения фонарика следуйте **Меню > Инструменты > Включить фонарик.**

Для выключения фонарика следуйте **Меню > Инструменты > Выключить фонарик.**

В режиме ожидания фонарик можно включить нажатием клавиши навигации в направлении .

Использование функции меню

1. В режиме ожидания нажмите  (**Меню**) или .
2. Нажимайте  для выбора желаемого пункта меню.
3. Нажмите  (**Выбор**) или  для активации выбранного пункта меню.
4. Нажимайте  или  для выбора желаемого пункта подменю.
5. Нажмите  (**Выбор**) или  для отображения подменю.
6. Нажмите  (**Назад**) для возвращения на один уровень назад в меню или закрыть функцию.

Для возврата в режим ожидания нажмите .

Код телефона

Код телефона используется в случае восстановления заводских настроек.

По умолчанию код телефона **0000**. Для изменения кода следуйте **Меню > Настройки >**


Безопасность > Изменить пароль > Изменить пароль.

Код состоит из цифр от 4 до 8 знаков.

Запомните код телефона!


Автоматическое переключение профилей.

Для активации функции автоматического переключения профилей по времени следуйте:

1. **Меню > Профили > Автоматическое переключение профилей.**
2. Выберите переключение.
3. Установите время, период и соответствующие профили.
4. Нажмите  (**Сохранить**) для сохранения настроек.


Блокировка клавиатуры


В режиме ожидания удерживайте клавишу **#** (в течении 3-х секунд) для активации блокировки клавиатуры. В режиме блокировки клавиатуры можно совершать вызовы на экстренные номера, а также отвечать на входящие звонки.


Для разблокировки нажмите последовательно клавиши  и *****.

При активной функции **Автоблокир. клав.**, будет происходить блокировка по истечению выбранного периода времени.

Вызов

1. В режиме ожидания введите номер абонента, которому хотите позвонить.
 - Для набора номеров с кодом дважды нажмите на клавишу *****. В результате появится знак **+**. Далее введите номер с кодом.
2. Нажмите  для вызова набранного абонента.

3. Нажмите  для окончания вызова.





 Также можно осуществлять звонки с пунктов:
Сообщения, Контакты, Вызовы.

Ответ на входящий вызов.

При входящем вызове для ответа воспользуйтесь:

- Нажмите ,  или  (**Ответ**) для ответа на входящий вызов.
- Нажмите  или  (**Отклонить**) для сброса вызова.
- Нажмите  (**Без звука**) для отключения мелодии, а затем повторно нажмите  (**Отклонить**) для отклонения входящего вызова.
- При активной функции **Ответ любой клавишей**, для ответа на входящий вызов можно нажать любую кнопку кроме:  и .
- При активной функции **Автоответчик** будет происходить автоматический ответ на входящий вызов при использовании наушников.

Опции во время вызова

- Нажмите  для активации/деактивации громкоговорителя.
- Нажмите  для активации/деактивации функции отключения микрофона.
- Для регулировки громкости нажимайте  и .

Ввод текста

Индикатор режима ввода изображен в верхнем левом углу.
Для изменения режима ввода нажимайте #.

Индикатор	Режим ввода
ABC, Abc, abc, АБВ и аБВ	Multi-tap
En, Рус	Автоматический
123	Ввод цифр

Отправка коротких сообщений SMS

1. Следуйте **Меню > Сообщения > Создать SMS**.
2. Напишите сообщение.
3. Нажмите , а затем выберите пункт **Отправить**.
4. Добавьте получателя(ей).
Можно выбрать из записной книги или ввести номер.
5. Нажмите для отправки сообщения.

Создание контакта

1. Следуйте **Меню > Контакты > Создать**.
2. Выберите **Сохранить в память телефона** или **Сохранить в память SIM**.
3. Заполните формы.
4. Нажмите (**Сохранить**).


FM Радио

Телефон поддерживает воспроизведение передач радио через наушники, а также через громкоговоритель телефона.







Кабель наушников также выступает в качестве антенны. Для наилучшего приёма радиопередач подключите наушники к телефону.

Прослушивание радиопередач.

Следуйте **Меню > FM Радио** для включения FM Радио.

При отсутствии Радиоканалов  (**Поиск**) для начала сканирования доступных радиоканалов.

В режиме радио доступны следующие функции:

- Запись радиопередачи, Нажмите  для начала и окончания записи.
- Для переключения каналов используйте клавиши ,  или с помощью кнопки управления на наушниках.
- Для регулировки громкости используйте клавиши  и .
- Нажмите кнопку  (**Опции**). Появится список функции по контролю радио: Включить/Отключить Радио, Включить/Отключить громкоговоритель, функции настройки каналов, Запись, Функции работы со списком каналов.

Важная информация и меры предосторожности

В данном разделе содержится важная информация по использованию Вашего устройства и меры предосторожности. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с приведенными здесь инструкциями и предупреждениями.

Электронные приборы

Выключайте Ваш телефон в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте телефон вблизи других электронных приборов, так как это может привести к возникновению помех.

Медицинское оборудование

- Не используйте Ваше устройство и соблюдайте правила, принятые в медицинских учреждениях.
- Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между телефоном и электрокардиостимулятором, как рекомендуют производители электрокардиостимуляторов. Если у Вас имеется кардиостимулятор, держите телефон с противоположной стороны и не носите его в нагрудных карманах.

Взрывоопасная среда

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде и строго соблюдайте все указания и инструкции. В потенциально взрывоопасных местах обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей. Не используйте телефон на автозаправочных станциях, а также на станциях технического обслуживания.

Соблюдайте меры безопасности по использованию радиооборудования в местах хранения и распределения топлива, на химических заводах, а также в местах проведения взрывных работ. Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда четко обозначена. Такие места могут быть под палубой корабля, на установках транспортировки или хранения химических веществ и в местах, где в воздухе содержится химически активные вещества или частицы (например, зерно, пыль или металлический порошок). Узнайте у производителя транспортного средства, работающего на сжиженном газе (пропан или бутан), предусмотрено ли в нем использование Вашего устройства.

Безопасность дорожного движения

Соблюдайте местные законы и правила во время эксплуатации телефона. При использовании телефона во время управления автомобилем соблюдайте следующие правила:

- Сосредоточьтесь на вождении. Помните, что основная задача водителя обеспечить безопасность движения.
- Не говорите по телефону во время управления автомобилем. Используйте для разговора гарнитуру телефона.
- Если Вам необходимо сделать звонок или ответить на вызов, то сначала припаркуйте автомобиль у края дороги.
- Радиочастотные сигналы могут оказывать влияние на электронную систему автомобиля. За более подробной информацией обратитесь к производителю транспортного средства.
- Не помещайте телефон рядом с подушкой безопасности или в зоне её раскрытия. В противном случае, неправильная установка телефона может привести к

серьезным травмам в случае срабатывания воздушной подушки.

- Не используйте телефон в самолете и соблюдайте все правила авиапелетов. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Включенный мобильный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования самолета.

Условия эксплуатации

- Не используйте и не заряжайте телефон в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли или сильным магнитным полем. В противном случае, это может привести к его серьезным повреждениям.
- Устройство отвечает радиочастотным спецификациям при условии, что оно находится около Вашего уха или на расстоянии 2,0 см от тела. Убедитесь, что аксессуары телефона (футляр или чехол) не содержат металлических компонентов. Для соответствия требованиям, упомянутым выше, держите телефон на расстоянии не менее 2,0 см от тела.
- Не используйте телефон, находящийся на подзарядке, во время грозы и молнии, так как это может быть опасно.
- Не прикасайтесь к антенне во время вызова. Это может повлиять на качество связи и привести к увеличению потребляемой мощности. В результате сократится время работы телефона, как в режиме разговора, так и в режиме ожидания.
- При пользовании телефоном соблюдайте местные законы и правила, а также уважайте частные и законные права других людей.
- Заряжайте аккумуляторную батарею телефона при температуре окружающей среды от 0°C до 45°C. При эксплуатации устройства, питающегося от

аккумуляторной батареи, следите, чтобы температура окружающей среды была в пределах от -10°C до 55°C .

Безопасность органов слуха

Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха.

Используйте минимально достаточный уровень громкости при разговоре или прослушивании музыки.

Безопасность детей

Соблюдайте все меры предосторожности в отношении безопасности детей. Мелкие детали, из которых состоит устройство или аксессуары, не предназначены для детской игры и могут быть опасны, так как ребенок рискует их проглотить. Поэтому во избежание несчастных случаев храните устройство и аксессуары в местах, недоступных для детей младшего возраста.

Аксессуары

Используйте только аксессуары, поставляемые производителем телефона. Использование аксессуаров других производителей или поставщиков может стать причиной повреждения устройства, привести к травмам и повлечь за собой прекращение действия гарантии производителя.

Аккумулятор и зарядное устройство

- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания и от телефона.
- Аккумулятор можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом он постепенно изнашивается. При значительном сокращении продолжительности работы в режиме разговора и в режиме ожидания следует заменить аккумулятор.

- Для зарядки используйте сеть переменного тока согласно спецификациям зарядного устройства. Несоответствующее напряжение сети питания может вызвать возгорание или повреждение зарядного устройства.
- Не допускайте контакта аккумуляторов с токопроводящими материалами, такими как ключи, кольца, браслеты и другие металлические предметы. В противном случае короткое замыкание может привести к перегреву аккумуляторной батареи и вызвать ожоги и травмы.
- Не разбирайте аккумуляторную батарею и не паяйте полюса аккумулятора. В противном случае, батарея может потечь, перегреться, воспламениться или взорваться.
- В случае протечки электролита избегайте его попадания в глаза или на кожу. В случае попадания электролита в глаза или на кожу незамедлительно промойте их чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
- Если в процессе зарядки или использования Вы заметили повреждение, изменение цвета или перегрев батареи, то немедленно извлеките ее и не пользуйтесь ей. В противном случае, батарея может потечь, перегреться, воспламениться или взорваться.
- Не используйте поврежденные шнуры питания. Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.
- Не сжигайте использованные аккумуляторы, так как они могут взорваться. Аккумуляторы также могут взорваться при наличии повреждений.

Уход

- Телефон, батарея и зарядное устройство не являются водостойчивыми. Храните их в сухом месте.

Оберегайте телефон, батарею и зарядное устройство от попадания воды или влаги. Не прикасайтесь к телефону или зарядному устройству мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию или неисправностям устройства, а также вызвать поражение электрическим током.

- Не допускайте падения телефона, аккумулятора или зарядного устройства. В противном случае падение может вызвать протечку батареи, неисправность устройства, перегрев, возгорание или взрыв. Температура ниже 0°C может оказать отрицательное влияние на работу аккумулятора.
- Не помещайте магнитные носители информации, например магнитные карты и гибкие диски, вблизи мобильного телефона. Излучение от устройства может уничтожить хранящуюся в них информацию.
- Не оставляйте телефон, аккумулятор или зарядное устройство в местах с очень высокой или очень низкой температурой. Это может привести к повреждениям, возгоранию или взрыву.
- Не помещайте острые металлические предметы, например булавки, вблизи динамика телефона. Динамик трубки может притянуть к себе эти предметы и поранить человека во время использования устройства.
- Перед чисткой или техобслуживанием устройства отключите его и отсоедините от зарядного устройства.
- Не используйте моющие средства, порошковые химические очистители или иные химические вещества (включая спирт и бензин) для чистки телефона и зарядного устройства. Они могут вызвать повреждение или возгорание телефона. Чистку телефона следует выполнять с помощью влажной мягкой антистатической ткани.

- Не разбирайте устройство или аксессуары. В противном случае гарантия на устройство становится недействительной, и производитель не несет ответственности за неисправности.

Экстренный вызов

В некоторых зонах и при некоторых обстоятельствах невозможно совершить экстренный вызов. Перед отъездом в отдаленные или не обслуживаемые области продумайте другой способ связи со службами экстренной помощи.

Информация о сертификации (SAR)

Данное устройство мобильной связи удовлетворяет предельно допустимым уровням излучения радиочастотной энергии.

Ваш телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее маломощные радиосигналы. Устройство изготовлено с учетом международных требований, разработанных независимой научной организацией ICNIRP, которые определяют допустимый уровень излучения радиочастотной энергии для человека, независимо от его возраста и состояния здоровья.

Удельный коэффициент поглощения (SAR) является единицей измерения уровня излучения радиочастотной энергией, возникающего при работе беспроводных устройств. Значение SAR определяется в лабораторных условиях в режиме максимальной сертифицированной мощности передатчика. Фактическое значение уровня SAR для работающего устройства может оказаться значительно ниже. Это обусловлено тем, что конструкция устройства позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью.

Предельное значение SAR, принятое в Европе – 2.0 Вт/кг в среднем на 1 грамм материала. Максимальное значение

SAR для данного типа устройства при тестировании около уха – 0.42 Вт/кг.

Декларация соответствия ЕС

Настоящим компания Huawei Technologies Co., Ltd. заявляет, что изделие соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС.

Подробную информацию о декларации соответствия можно найти на сайте www.huaweidevice.com/certification

CE0197